

KETO格納姿勢



[ナイフ開]で枝払いナイフを全開
KETOヘッドを[チルトアップ]
バケットシリンダを延ばし格納ブラケットを抱える
ブーム・アームを操作し、シュー間にKETOヘッドを納める
枕木等でKETOヘッドを安定させた後、電気・油圧を切る
油が抜けるとKETOヘッドは傾きます。
左右よりスリングベルト、チェーン等でKETOヘッドを固定する

回送トラックは500mm以下の低底トレーラーを推奨致します。
ナイフを開いた状態でトラック輸送します。



格納解除

操作手順を間違えると車両/機械が破損します！

車両エンジン起動、**KETO**電源を入れEcoモニターを起動
[シフト]+[ヘッド閉]でEcoモニターの安全ロック解除

安全ロックのカギマークを外します



[ナイフ開]、[チルトアップ]のスイッチを一度押す
車両本体の「油圧ロックレバー」を解除しシリンダに油を注入
ブーム・アームを操作してKETOヘッドをシュー間より抜き出す
アームを垂直以上に起こした後、バケットシリンダを縮める
[チルトダウン]させヘッドを水平状態にする

注！：輸送担当者（トラック運転手）は、必ず本誌を読み上記手順に従って下さい。



本機をご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
故障や事故などを防止する為、定期点検を必ず行ってください。